

U100 智能摄影手尼康照相机功能实现情况表（录制动画视频）

照相机型号	动画视频录制																								辅助设备			说明			
	平板电脑屏幕显示及操作															触摸平板电脑屏幕操作		手柄按键操作		新创的模拟对焦点(居中位置)					安装在机身上的小帮手		调焦器		变焦器		
	录像模式下的曝光参数调节							视频文件及格式								对焦点移动及对焦		对焦点移动机对焦		平板电脑屏幕显示及操作		手柄按键操作			触摸屏操作	手柄操作					
	录像模式 图像输出	曝光模式	光圈大小	快门速度	ISO感光度	EV曝光补偿	白平衡	AF对焦区域	画幅尺寸	动画品质		文件类型			对焦点显示	触摸后移动对焦点对焦	触摸后对焦	录制拍摄	按键后移动对焦点	按键后对焦	模拟对焦点	对焦	移动模拟对焦点	模拟对焦点对焦	对焦点	数据线固定夹	对焦		ZOOM		
高品质										标准	MOV	MP4	慢动作	对焦点回中														电动调焦		电动变焦	
D5	有	OK	OK	OK	OK	OK	OK	不可读	可选	可选	可选	不可选	不可选	可选	NO	NO	OK	OK	OK	NO	增加	OK	NO	NO	有	有	有	有			
D4S	无	OK	OK	OK	OK	OK	OK	不可读	可选	可选	可选	可选	可选	不可选	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	增加	NO	NO	NO	无	无	无	无	使用智能摄影手，不可以用来拍摄视频
D4	无	OK	OK	OK	OK	OK	OK	不可读	可选	可选	可选	可选	可选	不可选	NO	NO	NO	NO	NO	NO	增加	NO	NO	NO	无	无	无	无			
D850	有	OK	OK	OK	OK	OK	OK	不可读	可选	可选	可选	可选	可选	可选	NO	NO	OK	OK	OK	NO	增加	OK	NO	NO	有	有	有	有			
D500	有	OK	OK	OK	OK	OK	OK	不可读	可选	可选	可选	不可选	不存在	不可选	NO	NO	NO	OK	OK	NO	增加	NO	NO	NO	无	无	无	无			

说明

- 1 无 表示相机本身无此功能或无此设置；
- 2 模拟对焦点的设置和使用，请阅读说明书；
- 3 尼康 UND5 小帮手，是辅助设备，等待上市。使用方法请阅读说明书。